

Bedienungsanleitung der Liedanzeige St. Ulrich Version 2024

Zu Beginn des Gottesdienstes:

- **Steckdose einschalten**
mit dem Fußschalter unten links neben der Orgelbank die Mehrfachsteckdose einschalten, an der sowohl die Orgel, der Orgel-Verstärker mit Boxen, der Verstärker für den Raum als auch der Monitor der Liedanzeige hängt.
Die Beleuchtung des Fußschalters ist im Ein-Zustand blau.
- **WLAN abwarten**
der Rechner der Liedanzeige startet und stellt ein WLAN mit der SSID "Liedanzeige" bereit. Sobald der Monitor hell ist und unten die Ausgabe der IP-Adresse (192.168.48.1) erfolgt ist, ist die Liedanzeige betriebsbereit.
- **Eingabe über mobiles Gerät**
 - WLAN-Verbindung herstellen: im WLAN-Menü die SSID "**Liedanzeige**" suchen
 - mit diesem WLAN eine Verbindung herstellen
(Hinweis: keine Verbindung zum Internet, rein lokales WLAN ohne externen Zugang)
 - Passwort 4634 6433 5665 1516 9991 eingeben (falls nicht schon gespeichert)
 - Browser öffnen (z.B. Google Chrome)
 - URL http://la_vga0 eingeben
 - Eingabetastatur für Liedanzeige erscheint

Alternativ kann die Verbindung durch Scannen der QR-Codes vor Ort hergestellt werden:

1. QR-Code für den WLAN-Zugang scannen. Mit dem Aufruf der Optionen auf dem Smartphone wird das WLAN-Menü geöffnet, dort auf "Liedanzeige" tippen und die Verbindung wird hergestellt.
2. QR-Code für die Bedienung scannen und nach Antippen der Optionen wird die Eingabetastatur angezeigt.

- **Eingabemöglichkeiten**
 - für die **Liednummern** die Ziffern "0"- "9", ".", "+", "-" und
 - für die **Funktionen** "O", "X", "C"

Die eingegebenen Ziffern erscheinen in der Anzeige, falls das erste Zeichen ein "+" war, eine Stelle für die Kennzeichnung "**J**" für **JoGoLo**,

maximal **3 Stellen für die Liednummer**,

maximal **7 Stellen Strofen** nach der Eingabe des Dezimalpunktes mit "+" und "-"

(Bsp: 123.2+4-11 = Liednummer 123 mit Strofen 2 und 4 bis 11, maximal 123.1+3+5+7 bzw.

J12.2-5 = JuGoLo Liednummer 12 mit Strofen 2 bis 5)

Liedanzeige			
V 18.06.2023 Eingabe:			
J125.2+4-6			
7	8	9	O
4	5	6	X
1	2	3	+
0	.	C	-

- **Darstellung der vorgewählten Liednummer auf den Monitoren**
 - mit "O" (=On) werden die Monitore aktiviert und zeigen die gewählte Liednummer an, der Eingabetext (Touchpad) bzw. die "O"-Taste wird gelb
 - mit "X" wird die Anzeige der Liednummern auf den Monitoren abgeschaltet, der Monitor an sich bleibt aber an und es wird eine (einstellbare) Hintergrundfarbe angezeigt.
In der unteren Zeile wird der Name des Geräts und seine aktuelle IP-Adresse angezeigt.

- **Neue Liednummer**

sobald die Liednummer angezeigt wird, kann auf den Eingabetasten (fest wie mobil) eine neue Eingabe erfolgen; die bestehende Anzeige auf den Monitoren wird dabei nicht beeinflusst.

Die gelbe Farbe der letzten Eingabe verschwindet als Kennzeichen, dass diese Eingabe noch nicht angezeigt wurde.

Die neue Eingabe kann sofort über die "O"-Taste aktiviert werden ohne vorheriges Ausschalten oder Löschen.

Bereits eingegebene und angezeigte Liednummern können noch bearbeitet werden:

- "C" löscht das letzte Zeichen, ein weiteres "C" löscht die ganze Eingabe
- ein gelöscht Zeichen kann neu eingegeben werden
- Strofen können mit der Eingabe "." und Ziffern bzw. "+" oder "-" ergänzt werden

- **Mehrere Eingabegeräte**

sind mehrere Eingabegeräte gleichzeitig in Betrieb, "gewinnt" das Gerät mit der zeitlich letzten Eingabe

- **Eingabe über Vorwahl-Liste (Programmierung der Liednummern)**

Verwendungszweck	Liednummer	ON
Einzug	123.4-6	ON
Eröffnung	123.1234567	ON
Kyrie	3	ON
Gloria		ON
Zwischengesang	555.1-6	ON
Halleluja		ON
Credo	180	ON
Fürbitten		ON
Gabenbereitung		ON
Sanctus		ON
Hochgebet		ON
Vater unser		ON
Agnus Dei		ON
Friedenslied		ON
Danklied		ON
Auszug	145.5+9	ON

In der linken Spalte steht der "Verwendungszweck", in der mittleren Spalte die Liednummer und mit dem Button "ON" rechts wird die jeweilige Liednummer angezeigt.

Mit dem Button "DISPLAY OFF" oben wird die Anzeige abgeschaltet.

Mit dem Button "POWER OFF" wird die Funksteckdose der anderen Anzeigen abgeschaltet.

Der "Verwendungszweck" ist ein Textfeld mit beliebiger Eingabe, das gelöscht oder überschrieben werden kann, das Feld mit der Liednummer muss eine gültige Liednummer enthalten.

Gültig sind:

3 Ziffern als Liednummer, 7 Stellen für die Strofen mit + und -. Optional kann vor der ersten Ziffer der Liednummer noch ein "J" als Kennzeichen für ein Lied aus dem "JuGoLo" stehen.

Mit SAVE wird der Inhalt der Felder gespeichert, mit LOAD ein gespeicherter Inhalt wieder geladen, mit CLEAR wird die Spalte mit den Liednummern gelöscht, mit CLR ALL wird alles gelöscht und mit DEFAULT wird eine Vorbelegung des "Verwendungszwecks" geladen (siehe Bild).

Das HTML-File wird auf das Smartphone geladen (auch Tablet, Laptop oder sonst ein Rechner), das Gerät mit dem WLAN "Liedanzeige" verbunden (Passwort steht auf der Rückseite des Routers bzw. auf einer Seite mit QR-Codes am Einschalter der Orgel) und dann das File mit dem Internet-Browser geöffnet.

Die Belegung der Tabelle kann ohne Verbindung zur Anzeige erfolgen; die Daten werden durch SAVE lokal auf dem Eingabegerät gespeichert und können dann bei Bedarf jederzeit mit LOAD wieder geladen werden.

Am **Ende des Gottesdienstes** / der Nutzung der Liedanzeige:

- **Anlage ausschalten**

mit dem Fußschalter unten links neben der Orgelbank die Mehrfachsteckdose ausschalten, Damit werden sowohl die Orgel, der Orgel-Verstärker mit Boxen, der Verstärker für den Raum als auch der Monitor der Liedanzeige ausgeschaltet.

Die Beleuchtung des Fußschalters geht aus, der Monitor der Liedanzeige wird schwarz.

Hinweis:

Die aktuellen Informationen zur Liedanzeige befinden sich auf der Pfarreihomepage unter <https://www.pfarrei-hassloch.de/leben-in-gemeinschaft/kirchenmusik/aktuelles/>.

Unter den Punkten [LABG](#) [LABU](#) [LAI](#) [LAP](#) [LAQ](#) [BS](#)

findet man die **B**edienungsanleitungen **G**allus und **U**lrich , die **I**nformationen, die **P**rogrammvorlage, die **Q**R-Codes und noch einen Link zum Senden einer Email an den Autor.